การทดลองที่ 9


เรื่อง การหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเลนส์เว้า

วัตถุประสงค์

เพื่อหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเลนส์เว้า

ทฤษฎี

เลนส์นูนเรียกอีกอย่างว่าเลนส์รวมแสง (converging lens) เพราะว่าลำแสงขนานกับแกนหลัก (principal axis) จะมารวมกันที่จุด โฟกัส (focal point) ส่วนเลนส์เว้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเลนส์กระจายแสง (diverging lens) เพราะว่าลำแสงขนานกับแกนหลักจะกระจายออกจากจุด โฟกัส ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 แสดงการหักเหของลำแสงขนานเมื่อผ่านเลนส์นูน (a) และเลนส์เว้า (b)

สูตรทั่วไปที่ใช้สำหรับการคำนวณคือ

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_0} + \frac{1}{d_i} \tag{1.1}$$

โดยที่

- f คือ ความยาวโฟกัส (เซนติเมตร)
- \mathbf{d}_0 คือ ระยะวัตถุ (เมตร)
- d_i คือระยะภาพ (เมตร)

จากสมการ (1.1) เขียนในรูปใหม่ เพื่อหาระยะภาพได้เป็น

$$d_i = \frac{d_0 f}{d_0 - f} \tag{1.2}$$

ขนาดของกำลังขยาย (magnification factor) |M| ของเลนส์หาได้จากสูตร

$$M = \frac{d_i}{d_0} = \frac{h_i}{h_0}$$
 (1.3)

โดยที่

 \mathbf{h}_{i} คือ ความสูงของภาพ (เมตร)

 \mathbf{h}_0 คือ ความสูงของวัตถุ (เมตร)

ในการคำนวณเราต้องการแทนเครื่องหมายลงไปด้วย และหลักในการใช้เครื่องหมายสำหรับการคำนวณ พิจารณาได้ดังตาราง 1.1 ต่อไปนี้

ตารางที่ 1.1 การแทนเครื่องหมายของการคำนวณหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเลนส์เว้า

ปริมาณที่พิจารณา	เงื่อนไข	เครื่องหมาย
ความยาวโฟกัส	เลนส์นูน	+
HIINOLIKMIU	เลนส์เว้า	-
ระยะวัตถุ	จริง	+
วฐกราผม์	เสมือน	-
CO16101 O 2911	จริง	+
ระยะภาพ	เสมือน	-


หมายเหตุ ปริมาณทุก ๆ ปริมาณวัคจากจุคศูนย์กลางเลนส์เสมอ

1. การหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูน

เมื่อมีวัตถุวางไว้ที่ตำแหน่งหน้าเลนส์นูน ลำแสงที่ออกจากเลนส์นูน จะมารวมกันที่จุดโฟกัส ทำให้เกิด ภาพขึ้นหลังเลนส์นูน โดยความยาวโฟกัสของเลนส์นูน (f) หาได้สมการ

$$\frac{1}{f_1} = \frac{1}{d_0} + \frac{1}{d_i} \tag{1.4}$$

เดินรังสีของแสงเมื่อผ่านเลนส์นูน




รูปที่ 1.2 ภาพทางเดินรังสีเมื่อผ่านเลนส์นูน

2. การหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้า

ภาพที่เกิดจากเลนส์เว้าจะเป็นภาพเสมือนเพียงอย่างเดียว การหาความยาว โฟกัสของเลนส์เว้าจึงทำ โดยตรงไม่ได้ ต้องใช้เลนส์นูนมาช่วยในการทดลองด้วย ดังวิธีต่อไปนี้

2.1 วางเลนส์นูนที่ทราบความยาวโฟกัสให้สัมผัสกับเลนส์เว้าดังแสดงในรูปที่ 1.3



รูปที่ 1.3 การหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าโดยใช้เลนส์นูนประกอบ

กำหนดให้ F คือ ความยาวโฟกัสรวมของเลนส์ทั้งสอง (เมตร)

 \mathbf{f}_1 คือ ความยาวโฟกัสของเลนส์นูน (เมตร)

 \mathbf{f}_2 คือ ความยาวโฟกัสของเลนส์เว้า (เมตร)

จะ ได้ความสัมพันธ์ว่า


$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d_0} + \frac{1}{d_i} \tag{1.5}$$

ແຄະ

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \tag{1.6}$$

หมายเหตุ ความยาวโฟกัสของเลนส์นูน $(\mathbf{f_1})$ ได้จากการทดลองในตอนที่ $\mathbf{1}$

ภาพทางเดินรังสีของแสงเมื่อผ่านเลนส์เว้า




รูปที่ 1.5 ภาพทางเดินรังสีเมื่อผ่านเลนส์เว้า



รูปที่ 1.6 แสดงรูปเครื่องมือการทดลองการหาความยาว โฟกัสของเลนส์นูนและเลนส์เว้า

วิธีประกบเลนส์ (เว้า+นูน)



*ห้าม!!!......จับหน้าผิวเลนส์ เด็ดขา**ด**

อุปกรณ์


1.	เลนส์นูน	1	อัน
2.	เลนส์เว้า	1	อัน
3.	ฉากรับภาพ	1	อัน
4.	แหล่งกำเนิดแสง	1	แหล่ง

วิธีทำการทดลอง

ตอนที่ 1 การหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูน

ตอนที่ 1.1 การหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนโดยใช้ฉากรับภาพ

1. วางวัตถุ(แหล่งกำเนิดแสง) ไว้หน้าเลนส์นูน กำหนดให้ระยะห่างระหว่างวัตถุถึงเลนส์นูนเป็นระยะวัตถุ (d_0) แล้วเลื่อนตำแหน่งของฉากรับภาพ หาภาพจริงที่จะปรากฏบนฉากรับภาพ(โดยการเลื่อนฉากแล้ว คอยสังเกตว่าได้ภาพชัดเจนหรือยัง) เมื่อได้ภาพที่ชัดเจนแล้วก็วัดระยะภาพ (d_i) และระยะวัตถุ (d_0) นำ ค่าที่วัดได้ไปคำนวณหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูน (f_i) จากสมการที่ (1.4) ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง โดยการเปลี่ยนตำแหน่งของระยะวัตถุให้ต่างจากค่าเดิม



รูปที่ 1.7 รูปแสดงการวางตำแหน่งอุปกรณ์การทดลองการหาความยาว โฟกัสของเลนส์นูน โดยใช้ฉากรับภาพ


ตอนที่ 1.2 การเขียนภาพทางเดินรังสีของแสงเมื่อผ่านเลนส์นูน

- 1. การเขียนภาพทางเดินรังสีของแสง เมื่อผ่านเลนส์นูนทำได้โดยลากเส้นรังสี 3 เส้นจากปลายของวัตถุที่ ตำแหน่งต่างๆ โดยมีหลักการเขียนรังสีแต่ละเส้น ดังนี้
 - (ก) รังสีที่ 1 ลากขนานกับแกนหลักไปยังกึ่งกลางของเลนส์นูน หลังจากนั้น หักเหโดยเลนส์แล้วไป ตัดที่จุดโฟกัส อีกด้านหนึ่งของวัตถุ
 - (ข) รังสีที่ 2 ลากผ่านจุดศูนย์กลางเลนส์ รังสีนี้จะเป็นเส้นตรงในแนวเดิม
 - (ค) รังสีที่ 3 ลากจากวัตถุผ่านจุดโฟกัสด้านหน้าเลนส์ ไปยังกึ่งกลางของเลนส์นูน หลังจากนั้นพุ่ง ออกขนานแกนหลัก
- 2. วาคภาพที่เกิดขึ้นตรงบริเวณจุดตัดของรังสีของแสง โดยให้ตรงจุดตัดเป็นปลายของรูปวัตถุที่เกิดขึ้น

ตอนที่ 2 การหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้า

ตอนที่ 2.1 การหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าโดยวิธีการนำเลนส์เว้ามาประกบกับเลนส์นูนที่ทราบค่าความยาว โฟกัส

- 1. นำเลนส์นูน (L_1) ที่ทราบค่าความยาวโฟกัส (f_1) จากตอนที่ 1 มาประกบติดกับเลนส์เว้า (L_2) (ดูรูปที่1.6)
- 2. นำวัตถุS (แหล่งกำเนิดแสง)มาวางไว้ทางด้านหน้าเลนส์นูน ($\mathbf{L}_{\scriptscriptstyle 1}$) เพื่อหาตำแหน่งของภาพที่เกิดขึ้นบน ฉากจนได้ภาพชัดเจนแล้วบันทึกระยะวัตถุ ($\mathbf{d}_{\scriptscriptstyle 0}$) และระยะภาพ ($\mathbf{d}_{\scriptscriptstyle i}$)
- 3. นำค่าที่ได้ ไปคำนวณความยาวโฟกัสรวมโดยใช้สมการที่(8.5) และความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าโดยใช้ สมการที่(1.6)
- 4. ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้งโดยการเปลี่ยนตำแหน่งวัตถุให้ต่างจากค่าเดิม



รูปที่ 1.6 รูปแสดงการวางตำแหน่งอุปกรณ์การทดลองการหาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าโดยวิธีการนำเลนส์เว้า มาประกบกับเลนส์นูนที่ทราบค่าความยาวโฟกัส

ตอนที่ 2.2 การเขียนภาพทางเดินรังสีของแสงเมื่อผ่านเลนส์เว้า

1. การเขียนภาพทางเดินรังสีของแสง เมื่อผ่านเลนส์เว้าทำได้โดยลากเส้นรังสี 3 เส้นจากปลายของวัตถุที่ตำแหน่ง ต่างๆ โดยมีหลักการเขียนรังสีแต่ละเส้น ดังนี้

- (ก) รังสีที่ 1 ลากผ่านจากวัตถุไปยังจุดโฟกัสหลังเลนส์เว้า หลังจากนั้นพุ่งออกขนานกับแกนหลัก โดยให้ลากเส้นปะตามแนวขนานกับแกนหลังด้านหน้าเลนส์เว้าด้วย
- (ข) รังสีที่ 2 ลากขนานกับแกนหลักไปยังกึ่งกลางของเลนส์เว้า ลากเส้นปะกลับมายังจุดโฟกัสหน้า เลนส์เว้า แล้วลากเส้นที่บเมื่อรังสีของแสงออกจากเลนส์เว้าไปทางด้านหลังของเลนส์เว้า
- (ค) รังสีที่ 3 ลากจากวัตถุ ไปยังกึ่งกลางของเลนส์เว้า หลังจากนั้นพุ่งออกด้านหลังเลนส์เว้า

2. วาคภาพที่เกิดขึ้นตรงบริเวณจุคตัดของรังสีของแสง โดยให้ตรงจุคตัดเป็นปลายของรูปวัตถุที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ ในขณะที่หาภาพชัดที่เกิดจากเลนส์นูนต้องให้ระยะห่างระหว่างวัตถุและฉากให้เหมาะสม นั่น คือ ให้ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนชัดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หนังสืออ้างอิง

Wilson, J.D., Physics Laboratory Experiments, Houghton Mifflin Company, 1998 PP.473 – 486

บันทึกผลการทดลองที่ 9 การหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเลนส์เว้า

ตอนที่ 1 การหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนโดยการใช้ฉากรับภาพ

ครั้งที่	ระยะวัตถุ (d ₀)	ระยะภาพ (d _i)	ความยาวโฟกัส $(f_{_{\rm I}})$	ความยาวโฟกัสเฉลี่ย
LI34M	(เซนติเมตร)	(เซนติเมตร)	(เซนติเมตร)	(เซนติเมตร)
1	20.00	26.30	10.074	
2	25,00	16.70	10.012	10.014
3	30.00	14.90	9,955	

ความยาวโฟกัสของเลนส์นูน $\mathbf{f}_{_{\! 1}} = \begin{picture}(0.0000) \put(0.0000) \put(0.000) \put(0.0000) \put(0.0000)$

วิธีการคำนวณ

$$\frac{1}{f_1} = D_0 + D_1$$


$$f_1 = \frac{D_0 D_1}{D_1 + D_0}$$

$$= \frac{20.00 \cdot 20.30}{20.30 + 20.00}$$


$$= 10.074 cm$$

การเขียนภาพทางเดินรังสีของแสงเมื่อผ่านเลนส์นูน


 $d_0 = f$




 $d_0 = 2f$



 $f < d_0 < 2f$



 $d_0 \le f$



ตอนที่ 2 หาความยาวโฟกัสของเลนส์เว้า

2.1 การหาความยาว โฟกัสของเลนส์เว้าโดยนำเลนส์เว้ามาประกบกับเลนส์นูนที่ทราบค่าความยาว โฟกัส

ความยาว โฟกัสของเลนส์นูน $f_1 = 10.019$ เซนติเมตร

10 1000 10 0111101 00 1001201 2012		0 D F011000110		
ครั้งที่	ระยะวัตถุ (d ₀)	ระยะภาพ (d _i)	ความยาวโฟกัส (F)	
8134M	(เซนติเมตร)	(เซนติเมตร)	(เซนติเมตร)	
1	20.00	26.40	11.379	
2	25.00	20 80	11.359	
3	30.00	18.00	11-250	
		11.328		

ความยาว โฟกัสของเลนส์เว้า $f_2 = ... 786.331$ เซนติเมตร

วิธีการคำนวณ

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{p_0} + \frac{1}{p_1}$$

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$


$$f_2 = \frac{F \cdot f_1}{f_1 - F}$$

$$= \frac{11.328 \cdot 10.014}{10.014 - 11.328}$$


$$= -86.331 \text{ cm}$$

การเขียนภาพทางเดินรังสีของแสงเมื่อผ่านเลนส์เว้า


 $d \ge 2f$



 $f < d_0 < 2f$



 $d_0 \le f$



สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง